

IVERA RBU



Fonctionnement et utilisation

- Transport des antivols Ivera (chaîne, câble et Steel-0-Flex)
- Fixation à des tubes de cadres arrondis et non arrondis (diamètre de 15 à 45 mm)
- Montage facile, adaptable au support LL

Conseils

- L'antivol peut rester dans le support pendant le verrouillage
- Montage simple et rapide