


Protection de plaques de cuisson JC4700 KAY

Seite 1 von 2



IL FAUT REGARDER CE QU'IL Y A DANS LES CASSEROLES !

Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans toutes ces casseroles ?

La protection de plaques de cuisson KAY empêche votre enfant de toucher la plaque de cuisson.

Bien sûr, quand il y a de la vapeur qui sort des casseroles ou des poêles et que l'on entend des bruits de cuisine, une délicieuse odeur se répand !

Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans les casseroles ? Lorsque la curiosité l'emporte, la main se retrouve rapidement sur la plaque de cuisson brûlante.

Notre protection de plaques de cuisson transparente KAY veille à ce que votre enfant ne puisse pas atteindre la plaque de cuisson chaude avec ses mains. Le montage est très simple : elle se place simplement devant la plaque de cuisson.

Technologies

- La structure en biais empêche les enfants de poser leurs mains sur le foyer (angle de 45 degrés)
- Design plat, ergonomique
- Largeur variable de 50,5 à 91 centimètres
- Montage facile (collage) sans perçage ni vissage
- Matériau transparent et discret

Utilisation et application

- Protège des brûlures sur des plaques de cuisson/fourneaux brûlants
- Adaptée aux plaques chauffantes courantes
- À la maison et en déplacement

Protection de plaques de cuisson JC4700 KAY

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Protection de plaques de cuisson JC4700 KAY

Poids	420 g
coloris	blanc
EAN	4003318731280