

KF

Page 1 sur 1

**Fonctionnement et utilisation**

- Pour le transport des câbles-antivols, des câbles-antivols spiral et des Steel-0-Flex
- Fixation au boulon de potence de la selle (diamètre standard de 5 à 8 mm)
- Montage simple