



Contactloos in-/uitschakelen

De proximity-sleutel is een optioneel accessoire voor het contactloos schakelen van alarmcentrales en vervangt het invoeren van codes. Daarmee vindt de duidelijke autorisatie van de gebruiker aan de alarminstallatie plaats.

Gebruiksvriendelijk

voor het activeren of deactiveren houdt u de chip eenvoudig voor de centrale resp. het bedieningspaneel. De gebruiker hoeft geen pincode meer te onthouden, wat de autorisatie (authenticatie) aan de installatie aanzienlijk vereenvoudigt. Deze is bestemd voor het eenvoudig en comfortabel activeren en deactiveren van de ABUS alarminstallaties Secvest 2WAY en Terxon.

Installatie en programmering

de chipsleutel wordt in de alarmcentrale geprogrammeerd, de programmering van de autorisatie gebeurt dan direct aan de centrale. De spanning voor de codeoverdracht verkrijgt de proximity-sleutel door het radioveld van de ontvanger, hij heeft geen eigen batterij nodig.

Technologieën

- Voor het activeren/deactiveren van de alarminstallaties Secvest, Secvest 2WAY en Terxon
- Bedieningscomfort zonder code-invoer - Geen gedoe meer door het vergeten van de pincode
- Eenvoudig voor de centrale of het bedieningspaneel houden
- Functioneert volledig contactloos
- Meerdere chipsleutels met één alarminstallatie te gebruiken (afhankelijk van de alarmcentrale)

Proximity Chipsleutel



Art.-Nr. FUBE50020

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Proximity Chipsleutel

Afmetingen	(hxd) 7,5x34 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	7,5 mm
Kleur	Zwart