

# Smartvest Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE35011A

Seite 1 von 2



## Komfortable Bedienung per Code oder Proximity-Chip

Das Smartvest Funk-Bedienteil ist eine komfortable Bedieneinheit für die Smartvest Funkalarmanlage und ermöglicht die Aktivierung (auch intern, wenn sich Personen im Innenraum aufhalten), Deaktivierung und das Auslösen eines Panikalarms. Die Deaktivierung kann dabei durch Codeeingabe oder dank integriertem Proximity-Chip-Leser auch ganz ohne Code per RFID-Chips erfolgen. Insgesamt können bis zu 8 RFID-Chips eingelernt werden, die dann auf Gegenständen des täglichen Lebens (wie z.B. dem Geldbeutel oder Schlüssel) angebracht werden.

## Durchdachtes Design, das durch Beleuchtung zum Hingucker wird

Die Bedienung am Touchpad wird durch die hinterleuchtete Bedienfläche angezeigt. Dies trägt zum Bedienkomfort und einer ansprechenden Optik bei. Die Stromversorgung kann mittels Steckernetzteil an der Steckdose oder per Batterie erfolgen - beides ist im Lieferumfang enthalten.

## Hinweis:

Ein integrierter Sicherheitsmechanismus schützt das Smartvest Funk-Bedienteil vor sogenannten Replayangriffen. Alle Schalt-Befehle zur Smartvest Zentrale sind individualisiert und damit durch unbefugte Dritte nicht reproduzierbar.

## Technologien

- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Zentrale
- Integrierter Proximity-Chipschlüssel-Leser
- Jederzeit Auslösen des Panikalarms
- Sabotagealarm bei unbefugtem Entfernen und/oder Manipulation des Bedienteils
- Touchpad mit Beleuchtung
- Spannungsversorgung über Batterie und/oder externe Stromversorgung
- Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor sogenannten Replayangriffen

# Smartvest Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE35011A

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Smartvest Funk-Bedienteil

Abmessungen	(B x L x H) 120 x 35 x 140 mm
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	3
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Bruttogewicht	0,572 kg
Einsatzbereiche	Innen
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
How to Video	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=r-yDQ_30oGs">https://www.youtube.com/watch?v=r-yDQ_30oGs</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0vaYCI37S74">https://www.youtube.com/watch?v=0vaYCI37S74</a>
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lesertyp	125 kHz
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,305 kg
Proximity Schlüssel	8 RFID-Chips (AZ5502 / FUBE50020)
Sabotageschutz	Nein
Sendeleistung	4,5 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	Micro USB
Stromaufnahme	21 mA
Stromaufnahme Standby	0,1 mA